

PPP-5 施工手順



①位置出し



②掘削



③止水シート敷設



④処理装置下部まで 20-30 碎石充填



⑤処理槽据付・配管接続



⑥処理槽天端まで 20-40 碎石充填



⑦土砂流入防止シート敷設



⑧上部埋戻して完成

敷地内浄化処理装置

P.P.P(スリーピー)

処理装置下部に貯留槽（高空隙碎石層）を設けることにより
処理槽は、よりコンパクトに
処理能力は、より大きく
を実現しました

(有) オガワ創研

〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町 2293

TEL028-665-3521

FAX028-665-3523

メール ogawa.souken@opal.plala.or.jp